

# **CB Electronics**

## PDStem Logiciel de définition des Stems pour Windows et Mac

Ce manuel est actuellement en phase de mise à jour. Il ne peut être considéré comme complet.

Clear Disk All Load Selected Save		ommuncat view comn	ions Test ns Test Error 0	O/P 1 Sta	rt Track + Set	PD-1/2/3 Correct Read Write	🔲 Two P 🔲 Two P	D-1/2/3's Abort	Add/Modify Stem StemName, Description
Description	Name	PD-1#1	Fmt/Obj	Len	Start Track	S.Safe	P.Mast	Port	
Effects Stem	Fx	Stem 1	9.1	10	1			O/P 1	Remove
Music Stem	Mx	Stem 2	9.1	10	11			O/P 1	Port
Dialog Stem	Dx	Stem 3	9.1	10	21			O/P 1	O/P 1
Composite Stem	Comp	Stem 4	9.1	10	31	S.Safe		O/P 1	0.011 2
Object Stem	Ob	Stem 5	Ob	48	41		-	O/P 1	Track Format
* Object Stem *	Ob1	Stem 9		16	57			O/P 1	Mano Stereo 51 7.1 9.1
* Object Stem *	Ob2	Stem 10		16	73			O/P 1	
Print Master Stem	PM10	Stem 8	9.1	10	89		PM	O/P 1	Objects Prefix Qty
									Ob 24 - +
									L,R,C,LFE,Ls,Rs,Lb,Rb,Lt,Rt

Table des matières
PDStem1
Configurations du Système1
Il y a deux configurations interdépendantes1
Deux PD-1/2/31
Deux ProTools1
Définir un Stem2
Ajouter un Stem2
Modifier un Stem existant2
Supprimer un Stem
Modifier la disposition des Pistes pour le PD-1/2/34
Activation/Désactivation des Solo Safe et des Print Master4
Sélection des sorties O/P#1 ou O/P#24
Configuration de la liaison entre le logiciel PDStem et le PD-1/2/35
Page Enet5
Network Interface5
Discover5
Selected devices5
Master + Slave6
Communications6
Page Master/Slave IP7
IP Address7
Set Unit Names7
Page Configuration8
Page RS4228
Page Help8
Envoyer la liste des Stems dans le PD-1/2/39
CB Electronics

Ce document décrit l'utilisation du logiciel PDStem pour Windows ou Mac, pour définir la configuration des contrôleurs PD-1net, PD-2 et PD-3.

Le PD-1 existe depuis ProTools 7.3, et ce logiciel a été développer à la demande d'un utilisateur, car avant la seule façon de définir les Stems était d'utiliser l'Autostem, celui-ci utilisait les noms des Pistes dans ProTools pour fabriquer la liste des Stems. La fonctionnalité "Autostem" est toujours présente dans le PD-1/2/3 et fonctionne même maintenant avec deux machines.

Le logiciel PDStem vous permet de définir des Stems qui sont indépendant de la configuration des pistes du ProTools. Vous pouvez sauvegarder et rappeler les configurations des Stems et déplacer les Stems dans le PD-1/2/3, cette fonctionnalité étant très utile dans le cas de l'utilisation de plusieurs opérateurs car la configuration des différents PD-1/2/3 n'a pas besoin d'être identique.

## Configurations du Système

#### Il y a deux configurations interdépendantes.

## Deux PD-1/2/3

Dans le cas d'un système avec deux opérateurs, en cochant cette

case, une colonne supplémentaire sera ajoutée (PD1#2). Ceci vous permettra de définir différemment la configuration des Stems pour les deux opérateurs. Par défaut elles seront identiques.

## **Deux ProTools**

La dernière version du logiciel vous permet d'utilisez les deux ports RS422 comme des sorties pour contrôler deux ProTools, ce qui vous permet d'avoir 128 pistes sur le premier ProTools et 64 pistes sur le second ProTools.



V Two PD-1/2/3's Two Protools

Disk

Load

Save





## Définir un Stem

 Sélection le nom du Stem et sa description depuis la liste déroulante, si le nom ou la description n'est pas dans la liste, ajouter un nouveau nom avec une nouvelle description.

**Note:** Rappeler vous que seulement les 4 premiers caractères du nom seront affichés et d'insérer une virgule entre le nom du Stem et sa Description.

Si voulez utilisez le même nom de nouveau, vous pouvez l'ajouter à la liste en utilisant la touche [**Add**], vous pouvez aussi supprimer ceux que vous ne voulez pas en les sélectionnant et en utilisant la touche [**Remove**].

- 2) Si votre système possède 2 ProTools, il faudra préciser le port de sortie.
- 3) Sélectionnez le format des pistes, ceci définira le nombre de Piste. Cinq touches utilisateur sont disponibles pour cela, si le format que vous désirez n'est pas là, cliquez sur n'importe quelle touche et définissez votre format !

## Note: Rappeler vous d'insérer une virgule entre les noms des pistes.

Les Stems d'Objet sont traitées différemment, car il peut être très fastidieux de saisir 40 Objets. Pour définir le format d'un Stem d'Objet, modifiez le préfixe et la quantité, puis sélectionnez à l'aide de la touche [**Obj**].

### Ajouter un Stem

Une fois que le Stem a été défini, la disposition des pistes est affichée dans la fenêtre et le Stem peut être ajouté à la liste en utilisant la touche [**Add**].

## Modifier un Stem existant

Pour modifier un Stem existant, marquer celui-ci en cliquant sur son nom ou sa description. Ceci aura pour effet de copier sa configuration actuelle dans le panneau ''Add/Modify'', faite les modifications désirées et utilisez la touche [**Update**].



	Name	
	μ.1	
Trac	k Form <mark>a</mark> t	
L,R,	C,LFE,Ls,Rs,Lb,Rb	





#### Supprimer un Stem

Pour supprimer un simple Stem, vous pouvez utiliser la touche [Selected], marquez celui-ci en cliquant sur son nom ou sa description, utilisez alors la touche [Delete] dans le panneau 'Add/Modify'' ou utilisez la touche [Selected].

Clear	
All	ļ
Selected	d

Vous pouvez aussi utilisez la touche [AII] pour supprimer tous les Stems.



## Modifier la disposition des Pistes pour le PD-1/2/3.

Une fois que tous les Stems ont été définis dans le format de la Station Audio Numérique, vous voudrez peut être modifier la disposition des Stems dans le PD-1/2/3. Pour un mixage complexe vous voudrez déplacer les Stems "Print Master" et/ou les Stems Objet vers la deuxième banque. Pour ce faire, cliquez sur un Stem dans la colonne PD # 1 ou PD # 2, vous pouvez ensuite utiliser le menu déroulant pour sélectionner un Stem inutilisé.

### Activation/Désactivation des Solo Safe et des Print Master

En cliquant dans la coche appropriée vous pouvez Activer/Désactiver les Solo Safe et les "Print Master".

#### Sélection des sorties O/P#1 ou O/P#2

Si le choix deux ProTools est sélectionné, en cliquant dans la colonne Port, vous permuterez entre les sorties O/P#1 et O/P#2. La numérotion des pistes est mise à jour après chaque changement.

PD #1	PD #2	Fpat/Ohi Len
Stem 1	Stem 1	7 🖗 🕒 🗖 🗡
Stem 2	Stem 2	0
Stem 3	Stem 3	[
Stem 4	Stem 4	7 Stem 2 🔻
Stem 5	Stem 5	0
Stem 6	Stem 6	Abort Set
Stem 9	Stem 9	1

S.Safe	P.Mast	Port
		O/P#1
S.Safe	PM	O/P#2 (I/P)
S.Safe	PM	O/P#2 (I/P)
1		······



ENet Master/Slave IP Config RS422 Help

N/W-2

Slave O Select the Slave on dual PD-1v2/2/3 System

Master 🔴 PD-3: studio 1, IP Address: 192.168.0.23, Mac Address: CC

Fmt IP Address

Fmt IP Address

00 192.168.0.23

Discove

Mac Address

CC 6E 2E A7 76

Mac Address

Clear

þ

Hide

▼ refresh

Computer Address - Network interface

169.254.68.103

Master

Slave

Swap

Communications 192.168.0.23P2 00 11 11 192.168.0.23P2 00 11 11 192.168.0.23P2 00 11 11 192.168.0.23P2 00 11 11 192.168.0.23P2 00 11 11

S/W Revision ?.?

S/W Date yy\mm\dd ?\?\?

Selected Devices

Swap device Unit Name

PD-3 studio 1

device Unit Name

# Configuration de la liaison entre le logiciel PDStem et le PD-1/2/3

Le logiciel PDStem est relié au PD-1/2/3 par une liaison Ethernet, pour que la communication fonctionne, l'appareil doit d'abord être découvert et une fois découvert il doit utiliser la même adresse de sous-réseau.

Sur la fenêtre principale du logiciel, cliquez sur la touche [**Connect**], ceci ouvrira la fenêtre des Communications qui possède 5 pages.

### Page Enet

#### Network Interface

Lorsque votre ordinateur a plus d'une interface

réseau, vous devez choisir la bonne interface réseau, dans ce cas-là: N/W-2. L'adresse IP de l'ordinateur peut vous aider à choisir l'interface à utiliser. Si vous changer d'interface réseau sur votre ordinateur, utilisez la touche [**Refresh**] pour mettre à jour la liste.

#### Discover

Il est possible d'avoir plusieurs systèmes sur le même réseau ou bien vous ne connaissez pas l'adresse IP du PD-1/2/3. Cliquer sur la touche [**Discover**] pour découvrir les appareils sur votre réseau. Les appareils découvert sont affichés dans deux listes : "Master" et "Slave", vous devez toujours utiliser un appareil "Master". Si vous avez deux opérateurs pour votre système, vous devez aussi utiliser un "Slave". Vous pouvez permuter de "Master" à "Slave" en cliquant dans la colonne "Swap" à côté de l'appareil que vous voulez changer.

#### Selected devices

Ce panneau montre les appareils actuellement sélectionnés, si le rond est vert, un appareil est sélectionné. Par défaut le premier "Master" ou "Slave" découvert est sélectionné. Cliquez sur un "Master" ou "Slave" différent pour changer.



#### Master + Slave

Panneaux donnant plus d'information sur l'appareil.

iviaster										
Swap	device	Unit Name	Fmt	IP Address	Mac Address	Port	Master/Slave	Connected	Build Date	
	PD-3	studio 1	00	192.168.0.23	CC 6E 2E A7 76 42	2716	M	No	23/06/2017	
										Т

Dans un système à deux appareils, le "Master" et le "Slave" utilisent le nom de l'appareil pour communiquer, les deux appareils doivent avoir le même nom.

#### Communications

Ce panneau affiche les communications et est utilisé pour la détection des problèmes.

#### Adresse de sous-réseau

Tous les appareils dans un même système doivent utiliser le même sous-réseau. La sousadresse est la première partie de l'adresse IP, dans ce cas les trois premier nombre (Masque IP= 255.255.225.00). Dans cet exemple, le PD-3 utilise l'adresse de sous-réseau 192.168.0, et l'ordinateur, l'adresse de sous-réseau 192.254.68, tant qu'ils n'utiliseront pas la même adresse de sous-réseau, aucune communication ne sera possible entre eux.



#### Page Master/Slave IP

	Master/Slave IP Config RS422	Help
Ma	ster IP Address	
	192.168.0.23 Set IP	Make Slave
Sla	ve IP Address	
	000.000.000 Set IP	Slave Make Master
Set	Unit Names	
	PDdefault	Set Names
Set	IP	•
If th	ere is no DHCP Server the I	IP Address of the
PD	1v2/2/3 can be set from thi	s page.
		H
	ke Master/Slave	
Ma	connected unit may be ch	anged to master or
Ma Any	connected unit may be cha	11883
Ma Any slav	e from this page	113873 COLUMN 1
Ma Any slav Set	ve from this page Names	

L'adresse de sous-réseau n'a pas besoin d'être la même pour que les commandes de cette page fonctionnes correctement.

#### **IP Address**

Si voous avez un serveur DHCP relié à votre réseau, le PD-1/2/3 peut être commuter pour utiliser le DHCP dans son Menu de configuration, et le serveur DCHP lui donnera une adresse IP. Sinon vous pouvez utiliser cette page pour choisir l'adresse IP du ''Master'' et du ''Slave sélectionnés.

#### Set Unit Names

Permet de définir le noms du "Master" et du "Slave" ou seulement du "Master".





### Page Configuration

La sous adresse de réseau DOIT être choisi correctement pour que les commandes situées sur cette page fonctionnent.

On trouve sur cette page, une sélection de commandes des menus utile pour faciliter le travail avec le PD-1/2/3.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PD-1/2/3 pour plus d'informations.

ENet	Master/S	lave IP Co	nfig RS42	2 Help	
Unit	-01 Select h	eld Functio	on		
1	Link		S.Safe	P.Mast	
		-	^		
Unit	-02 Stem T	rack Displa	ay		
	Logical			Stem & track	
Unit	:-11 (PD-3)	Defaut Ma	ster Mute/E	Bank Key	
Ĺ	Mute			Bank	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width		
Aut	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width	12 16	
Aut	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width	12 16	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width	12 16	
Aut	o-07 (PD-3)	Stem Disp 8	alay Width	12 16	
Aut	o-07 (PD-3)	Stem Disp 8	olay Width	12 16	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	alay Width	12 16	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width	12 16	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	lay Width	12 16	
Auto	o-07 (PD-3)	Stem Disp	blay Width	12 16	

### Page RS422

### Page Help

Page de l'aide !



## Envoyer la liste des Stems dans le PD-1/2/3

Une fois que le logiciel PDStem est connecté au PD-1/2/3, vous pouvez envoyer votre liste de Stem dans celui-ci. Cela prend à peu près 60 secondes, car il faut l'écrire dans l'EEprom, ce qui prend du temps.

Une fois connecté correctement au PD-1/2/3, la touche [**Connect**] changera de couleur pour passer au vert. Cliquez sur la touche [**Write**] pour envoyer les données vers le PD-1/2/3.



S'il y a des erreurs de communication, réessayez au moins une fois.



## **CB Electronics**

CB Electronics a fait tous les efforts pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ce document, qui sont néanmoins fournies seulement à titre indicatif et ne constitues pas une forme de garantie.

Toutes les marques déposées reconnues.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes aux changements sans avertissement.

Traduction: Daniel Golléty daniel.gollety@gmail.com

CB Electronics Loddonside, Lands End House Beggars Hill Road Charvil Berkshire RG10 0UD Tel: +44 (0)118 9320345 Fax: +44 (0)118 9320346 Email: <u>support@colinbroad.com</u> Tech Support: +44 (0)118 9320345 Web: <u>www.colinbroad.com</u>