

Manuel du Logiciel Version 1.x et Installation du kit d'Eprom Programmable par Port série

SR-4

- 1) Sortez complètement le circuit imprimé de la SR-4 de son boîtier.
- 2) Localisez U17 ou U29 (27C512 EPROM Avec étiquette où fenêtre 28 broches).
- 3) Enfichez le KIT dans le support d'U17, attention à l'orientation et au positionnement.
- 4) Raccordez le fil 1 du câble plat à la broche 11 d'U12 (SC26C92C1N). (Hardware Monitor 1, SR-4)
- 5) Raccordez le fil 2 du câble plat à la broche 30 d'U13, Tx Data A (SC26C92C1N).
- 6) Raccordez le fil 3 du câble plat à la broche 11 d'U13, Tx Data B (SC26C92C1N) (2 d Hardware Monitor 2, XSR-4).
- 7) Raccordez le fil 4 du câble plat à la broche 31 d'U13, Rx Data A (SC26C92C1N).
- 8) Raccordez le fil 5 du câble plat à la broche 1 d'U14, Reset, (DS1232).
- 9) Raccordez le fil 6 du câble plat à la broche 33 d'U16, DMA, (HD68C09).

SR-4 câble à 6 conducteurs

- 1- U12 broche 11
- 2- U13 broche 30
- 3- U13 broche 11
- 4- U13 broche 31
- 5- U14 broche 1
- 6- U16 broche 33

Une fois le KIT installé, utilisez le port A pour contrôler et programmer Romupd.

Une fois le kit mis en place, le temps de démarrage de la SR-4 est un peu plus long, 1 à 2 secondes.



XSR-2/XSR Télécommande d'une RM-6

- 1) Sortez complètement le circuit imprimé de la XSR de son boîtier.
- 2) Localisez U17 ou U29 (27C512 EPROM Avec étiquette où fenêtre 28 broches).
- 3) Enfichez le KIT dans le support d'U17, attention à l'orientation et au positionnement.
- 4) Raccordez le fil 2 du câble plat à la broche 30 d'U13, Tx Data A (SC26C92C1N).
- 5) Raccordez le fil 3 du câble plat à la broche 11 d'U13, Tx Data B (SC26C92C1N) (Hardware Monitor 1).
- 6) Raccordez le fil 4 du câble plat à la broche 31 d'U13, Rx Data A (SC26C92C1N).
- 7) Raccordez le fil 5 du câble plat à la broche 1 d'U14, Reset, (DS1232).
- 8) Raccordez le fil 6 du câble plat à la broche 33 d'U16, DMA, (HD68C09).

XSR câble à 6 conducteurs

- 1- Pas de connexion.
- 2- U13 broche 30
- 3- U13 broche 11
- 4- U13 broche 31
- 5- U14 broche 1
- 6- U16 broche 33

Une fois le KIT installé, utilisez le port A pour contrôler et programmer Romupd.

Une fois le kit mis en place, le temps de démarrage de la XSR est un peu plus long, 1 à 2 secondes.

RM-6

- 1) Sortez complètement le circuit imprimé de la RM-6 de son boîtier.
- 2) Enlevez U14 (EPROM) et (garder l'EPROM par sécurité).
- 3) Enfichez le KIT dans le support d'U14, attention à l'orientation et au positionnement.
- 4) Raccordez le fil 1 du câble plat à la broche 30 d'U20 (Hardware Monitor 1).
- 5) Raccordez le fil 2 du câble plat à la broche 11 d'U24, Tx Data F (SC26C92C1N).
- 6) Raccordez le fil 3 du câble plat à la broche 11 d'U20 (Hardware Monitor 2).
- 7) Raccordez le fil 4 du câble plat à la broche 10 d'U24, Rx Data F (SC26C92C1N).
- 8) Raccordez le fil 5 du câble plat à la broche 1 d'U5, Reset, (DS1232)
- 9) Raccordez le fil 6 du câble plat à la broche 33 d'U17, DMA, (HD68C09)

RM-6 câble à 6 conducteurs

- 1- U20 broche 30
- 2- U24 broche 11
- 3- U20 broche 11
- 4- U24 broche 10
- 5- U5 broche 1
- 6- U17 broche 33

Une fois le KIT installé, utilisez le port F pour contrôler et programmer Romupd.

Une fois le kit mis en place, le temps de démarrage de la RM-6 est un peu plus long, 1 à 2 secondes.

Logiciel ROMUPD

Téléchargez le logiciel Mac ou PC depuis le site de CB Electronics

http://www.colinbroad.com/cbsoft/romupd/romupd.html

Windows

Décompressez le fichier Romup-Win.zip dans un répertoire dédié.

Si votre PC est équipé d'un port RS422, notez le numéro de ce port, raccordez celui-ci avec un câble adéquat sur le port F de la RM-6 ou sur le Port A de la SR-4.

Si votre PC n'est pas équipé d'un Port RS422, utilisez un adaptateur USB422 de chez CB Electronics.

Notez le numéro des 2 Ports de l'adaptateur USB422. Le premier numéro correspond au Port A, par défaut programmé en interne par les cavaliers en Port entrant (Device), le deuxième numéro correspond au Port B, qui est un port câblé par défaut en sortie (Controller).

Lien pour télécharger les drivers de chez FTDI pour l'USB422.

http://www.colinbroad.com/cbsoft/usb422/usb422.html

Installez un raccourci sur votre bureau de l'Application 'Romupd' situé dans le répertoire :

???/romupd-Win/romupd, cela facilitera l'utilisation ultérieure du logiciel.

Mac

Décompressez le fichier Romup-Mac.zip dans un répertoire dédié.

Si vous utilisez un adaptateur USB422 de chez CB Electronics, utilisez le 'driver' à faible latence.

http://www.colinbroad.com/cbsoft/usb422/usb422.html

Noter le numéro des 2 Ports de l'adaptateur USB422. Le premier numéro correspond au Port A, par défaut programmé en interne par les cavaliers en Port entrant (Device), le deuxième numéro correspond au Port B, qui est un port câblé par défaut en sortie (Controller).

Lien pour télécharger les drivers avec une faible latence de chez FTDI pour l'USB422.

http://www.colinbroad.com/cbsoft/usb422/usb422.html

Attention le port A de la SR-4 peut être programmé suivant des cavaliers interne en Port entrant (Controller), ou en Port sortant (Device). Il faut qu'il soit programmé en port entrant. Sinon utiliser un câble RS422 croisé. Avec un USB422, utilisez le Port A si le Port A de la SR-4 est configuré en sortant (Device), utiliser le Port B si le Port A de la SR-4 est configuré en entrant (Controller). Sélectionnez le numéro de Port Com correspondant.

Copiez dans le répertoire <u>???/Romupd/Bin</u>, le fichier .bin qui doit être téléchargé dans la SR-4 ou la RM-6.

Mise à jour du logiciel dans la SR-4 ou la RM-6

Double cliquez sur l'Icône du raccourci 'Romupd' placé sur votre bureau.



Le logiciel s'ouvre.



Cliquez en bas à droite sur la touche 'Run'.

Quand vous lancez le logiciel pour la première fois, les fenêtres sont vides.

Romlind
File View Edit Help
Salact S/W Turstee c/m Turste
Selecc S/W Update S/W Help
R5-422 Port
none Refresh
Select Version 1
C
Select Version 2
•
H/W Monitor S/W Revision ?.?
Verify
Test Read Contents (Reset Device)
No Coms Close

Plusieurs onglets sont disponibles en haut de la nouvelle fenêtre.

Cliquez sur l'onglet 'Select S/W'.

Choisissez le Port de communication qui sera utilisé. Le logiciel garde en mémoire le numéro du port pour les utilisations suivantes. Si la communication est bonne, le voyant «'Good Coms' s'allume en vert en bas de la fenêtre.

RomUpd
File View Edit Help
Select S/W Update S/W Help
-05 400 Date
R3-H22 Port
COM6 Refresh
Select Version 1
0
Select Version 2
H/W Monitor S/W Revision ?.?
Verify
Test Read Contents (Reset Device)
Good Coms Close

Il faut cocher H/W Monitor.

Cliquez sur la touche 'Read Contents (Reset Device)' pour vérifier quel logiciel est actuellement installé dans la SR-4 ou le RM-6.

omUpd
ile View Edit Help
Select S/W Update S/W Help
-DC 400 Date
R5-422 POR
COM6 Refresh
Select Version 1
E223 SR-4/SR-3 4_Port,Xmc,Feet,Rdr,MOSAIC, NHK SYSINOLIT BGX 23/02/14
0
Select Version 2
DB28 SP-4/SP-3 4 Port Ymc Feet Rdr MOSAIC
NHK,SYSINOUT,BGX, 28/11/13
Verify
Tact Read Contents (Reset Device)
Good Coms Close

Vous pouvez changer la version du logiciel utilisé en cliquant sur le bouton à côté de la fenêtre 'Select Version 1' ou 'Select Version 2'. Chaque fois que vous sélectionnez une version, l'appareil est remis à zéro et redémarre

Attention, si vous utilisez l'Option du Menu 032 'Power Up Settings 1=Reset to user', car la valeur des paramètres mémorisées ne correspondent peut être pas avec la version du logiciel que vous voulez utiliser. Il faut recharger les 'SETUP FACTORY', puis mémoriser de nouveau les bons 'SETUP USER' qui correspondent à la version du logiciel utilisée.

Installation d'un nouveau logiciel.

Pour installer une nouvelle version du logiciel, <u>il faut avant tout décocher le choix H/W Monitor</u> sur la page Select S/W, puis sélectionnez l'onglet 'Update S/W'.

Cliquez sur la touche 'Enable'.

Cliquez après sur la touche 'File', choisissez le logiciel que vous voulez installer.

Le nom du logiciel sera affiché dans la fenêtre en dessous.



	RomUpd
	File View Edit Help
Select a Bin file	Select S/W Update S/W Help
Regarder dans : Din C	View Comms Select Version to Update
CCC Bureau	Version 1 Version 2 E223 SR-4/SR-3 4 Port, Xmc, Feet, Rdr, MOSAIC, NHK, SYSINOUT, BGK, 23/02/14
Mes documents Poste de travail	Update Firmware Enable File Start Reset
Favoris réseau Nom du fichier : SR4_E220 Ouvrir Fichiers de type : binary ("bin) Annuler	Byte Count 0
	Good Coms Close

Cliquez alors sur la touche 'Start' pour commencer le téléchargement du logiciel.

RomUpd
File View Edit Help
Select S/W Update S/W Help
View Comms
Select Version to Update
🕲 Version 1 🔘 Version 2
E223 SR-4/SR-3 4_Port,Xmc,Feet,Rdr,MOSAIC, NHK,SYSINOUT,BGK, 23/02/14
Update Firmware
Enable File Start Reset
SR4_E220.bin
Byte Count 6120
Abort Good Coms Close

Pendant le téléchargement du logiciel l'appareil est bloqué.

Une pression sur la touche 'Abort', arrête le téléchargement.

Attention l'appareil ne fonctionnera pas correctement en cas d'arrêt du téléchargement. Il faut reprendre un nouveau téléchargement complet.

Vous pouvez cliquer sur la touche 'View Comms' pour ouvrir une nouvelle fenêtre et visualiser les données transmises.

P2 Communications Vi	ew	- D X
09 B0 01 94 09 90 13 01 Rx-11 80 01 C2 09 B0 0104 06 03 03 09 B0 0107 EF CC F09 09 B0 0101 46 06 03 03 09 B0 0107 EF CC F09 09 B0 0101 07 EF CC F09 09 B0 0101 07 EF CC F09 09 B0 0101 01 46 07 EF CC F09 09 B0 01 01 14 F0 CE F5 09 B0 01 01 14 F0 CE F5 09 B0 01 05 60 09 D7F 09 B0 01 05 60 09 D7F 09 B0 01 05 60 09 D7F 09 B0 01 02 6C AFE CB 06 09 B0 01 01 C4 F0 7E CB 85 Rx-11 B0 01 C2 09 B0 01 10 8C C3 04 07 09 B0 01 10 8C 07 04 48 09 B0 01 10 8C 07 04 48 09 B0 01 10 8E C3 04 80 08 B0 10 10 8C 07 04 48 09 B0 01 10 8E C3 04 48	3A FE CB FE C0 40 CB F1 94 00 01 29 0C 92 01 28 F6 CC 91 88 CB F5 0C 91 88 CB F5 0C 91 88 CB F5 7E CA EA CA F7 CA F4 CB A7 E4 10 8E 31 00 E7 7E E8	
09 B0 01 87 CA 73 4C 81	02 24 0C 7D	•

A la fin du téléchargement, cliquez sur la touche 'Reset' pour redémarrer la SR-4 ou la RM-6. La version du logiciel téléchargé s'affiche.

RomUpd
File View Edit Help
Select S/W Update S/W Help
View Comms
Select Version to Update
Version 1 C Version 2
E223 SR-4/SR-3 4 Port,Xm; Feet,Rdr,MOSAIC, NHK;SYSINOUT,BGX, 23/02/14
Update Firmware
SR4_E220.bin
Byte Count
Good Coms Close

Attention, si vous utilisez l'Option du Menu 032 'Power Up Settings 1=Reset to user', car les valeurs mémorisées ne correspondent peut être pas avec la version du logiciel que vous voulez utiliser.

N'oubliez pas de cocher l'option H/W Monitor sur la page Select S/W.

Une pression sur l'onglet 'Help', affiche une nouvelle fenêtre d'aide pour la connexion du PC ou du Mac avec l'appareil.



USB-422

L'USB-422 possède deux ports, le port A est une entrée par défaut (Cavaliers internes) et le port B est une sortie, La différence entre les deux ports étant le câblage des 2 connecteurs.

RM-6

Raccordez le port B de l'USB-422 avec le port F de la RM-6.

SR-4

Le port A de la SR-4 possède 4 cavaliers qui permettent de configurer le port A en Sortie (Contrôleur) ou en Entrée (Machine).

Si le port A de la SR-4 est configuré en Sortie, raccordez le port A Entrée de l'USB-422 avec le port A de la SR-4.

Si le port A de la SR-4 est configuré en Entrée, raccordez le port B Sortie de l'USB-422 avec le port A de la SR-4.

On peut accéder au Manuel du logiciel en utilisant le Menu Help.

En cliquant sur le Menu 'View' et en cochant 'Test Fonctions', on fait apparaître sur la première fenêtre 'Select S/W', deux nouvelles touches en bas à gauche.

'Verify' et 'Test'

Ce sont des fonctions destinées à vérifier le bon fonctionnement du circuit Romupd.

La touche 'Verify' permet de comparer le contenu de la RAM avec celui de la Mémoire Flash. La touche 'Test' active une configuration qui permet de vérifier les courts circuits.

Ces fonctions ne sont à utiliser qu'à la demande du service technique de CB Electronics.

Pour fermer le logiciel, cliquez sur la touche 'Close'