

USB422 Double Interface USB RS-422



Caractéristiques

- Deux ports RS-422, Brochage au Standard Sony RS-422.
- Le Port A peut-être configuré comme un Contrôleur (O/P) ou un Appareil (I/P) par l'utilisation de cavaliers internes.
 - Le Port B est configuré en Contrôleur (O/P).
- Pilotes Windows XP, 7, 8.
- Pilotes MAC OS-X.
- Pilotes Linux.
- LED's Tx et Rx sur les deux ports.
- Circuits RS-422 avec taux de montés limités pour minimiser les EMI et réduire les réflexions.
- Programme de test Windows sur le site Web.
- Solide boîtier en aluminium extrudé.
- Conforme WEEE/RoHS.



Conception Interface RS422:

Circuits RS-422 avec taux de montée limité pour minimiser les EMI et réduire les réflexions lors de l'utilisation de connexions avec de mauvaises terminaisons. Brochage et charge conforme au standard Sony. Le Port A peut-être configuré comme un Contrôleur (O/P) ou un Appareil (I/P) par l'utilisation de cavaliers internes. Le Port B est configuré en Contrôleur (O/P) ; pour l'utiliser comme un appareil un câble avec les Tx et les Rx croisés doit être utilisé.

Interface USB:

CB Electronics a utilisé pendant de nombreuses années des interfaces USB-RS-232 avec ou sans convertisseur RS-232 / RS-422. En concevant l'USB422 nous avons utilisé l'expérience acquise auprès de nombreux constructeurs afin de choisir la meilleure combinaison de pilotes et de matériel.

Pilote:

Les Pilotes pour Windows de 8 à 10, Linux sont disponibles sur le site Web : <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>.

Les drivers USB422 pour Windows sont optimisés pour une latence minimum. Lors de l'installation sous Windows, l'affectation des numéros de ports est faite en fonction des 2 derniers ports libres, cette numérotation peut être modifiée par la suite en utilisant les paramètres des pilotes.

Pour les MAC OS-X, un pilote avec une faible latence est disponible sur le site de Colin Broad, voir la Note D à la fin de ce document.

Installation des Drivers:

Durant l'installation des pilotes chaque port sera installé séparément, de sorte que le processus d'installation se déroulera quatre fois, deux fois par port. Si vous raccorder l'USB422 à un port USB différent sur votre ordinateur après la première installation, vous serez amené à refaire l'installation.

Programme de Test:

Un programme de test, qui comprend et une Machine Virtuelle et une Télécommande de machine, est disponible sur notre site Web. Ce programme est écris en Delphi (Pascal Objet).

Dimensions: 112 X 55 X 31 (Hors connecteurs)

Port A RS422:

Livré configuré comme une entrée (Device/Émulation) brochage : 2= Tx-, 7= Tx+, 8= Rx-, 3= Rx+, 1= Masse châssis, 4, 6, 9 = Masse.

Peut être changé en sortie (Contrôleur) en utilisant les cavaliers de configuration interne comme indiquée par le diagramme situé sur le couvercle de l'appareil.

RS422 Port B:

Configuré comme une sortie (Contrôleur) brochage : 2= Rx-, 7= Rx+, 8= Tx-, 3= Tx+, 1= Masse châssis, 4, 6, 9 = Masse.

Note A: ProTools:

Version Windows et Mac.

Lors de la livraison le Port A doit être utilisé comme un Port d'Émulation de Machine (Entrée) et le port B doit être utilisé comme un Port de contrôle de Machine (Sortie). Si vous n'avez pas besoin de l'Émulation de Machine, vous pouvez changer les cavaliers internes pour transformer le Port A en Port de Sortie, et ainsi vous pouvez contrôler deux machines différentes.

Version Windows

La version Windows de Protools (Version 7.2) ne peut adresser que les ports COM 1 et COM 2. Pour utiliser l'USB422 avec Windows, vous devez tout d'abord bouger les ports COM interne vers deux adresses libres, et puis affecter les adresses de port 1 et 2 à l'USB422. Voir l'Appendice C : Changer de Numéro de Port COM.

Câblage Connecteurs Sony 9 Broches RS-422

Un câble RS-422 est un câble 2 paires 110 ohms blindées et isolées séparément. (Spécifications Sony).

L'exemple type est le câble 2 paires numérique MOGAMI 3160.

Raccordements pour câbles standards et inversés Tx-Rx

CÂBLE	CÂBLE RS422 (SONY 9 BROCHES)		
Fonction Contrôleur	9 broches 'D' Mâle	9 broches 'D' Mâle	
Tx-	2	2	
Rx+	3	3	
Blindage Tx	4	4	
Blindage Rx	6	6	
Tx+	7	7	
Rx-	8	8	
	1	1	Blindage général

CÂBLE RS422 (SONY 9 BR	OCHES) CR	OISÉ
Fonction Contrôleur	9 broches 'D' Mâle	9 broches 'D' Mâle	
Tx-	2	8	
Rx+	3	7	
Blindage Tx	4	4	
Blindage Rx	6	6	
Tx+	7	3	
Rx-	8	2	
	1	1	Blindage général

Pas de connexion sur les broches 5 et 9

Ne pas oublier de raccorder le blindage général du câble, s'il y en a un, sur la broche 1 d'un seul côté du câble. Un blindage doit toujours être raccordé à la masse.



Note C : Changer de Numéro de Port COM et réglage de la Latence sous Windows.

Changement du numéro de port COM.

- 1. Sélectionner le Panneaux de Configuration depuis le Menu Démarrer.
- 2. Sélectionner 'Système'.
- 3. Sélectionner l'onglet 'Matériel'.
- 4. Sélectionner 'Gestionnaire de Périphériques et attendez la liste des périphériques.
- 5. Ouvrez Ports (COM et LPT).
- 6. Clic droit sur le Port que vous voulez changer.
- 7. Sélectionner 'Propriétés'.
- 8. Sélectionner l'Onglet 'Paramètres du port'.
- 9. Sélectionner 'Avancé..'.
- 10. Changer le numéro de port comme voulu.
- 11. Cliquer sur OK.
- 12. Pour voir le nouveau numéro du port COM, il faut fermer et ouvrir de nouveau le Gestionnaire de périphériques.

iénéral Paramètres du	a port Pilote Détails Ressources
Port de comn	nunication (COM1)
Type de périphérique :	Ports (COM et LPT)
Fabricant :	(Types de port standard)
Emplacement :	sur Pont ISA standard PCI
État du périphérique	
Résoudre les problè problèmes.	mes pour démarrer l'utilitaire de résolution de
Résouder les problè problèmes.	nes pour démarrer l'utilitaire de résolution de
Résoudre les problè problèmes.	nes pour démarrer l'utilitaire de résolution de
Utilisation du périphériqu	Résoudre les problèmes que : e (activé)

néral Paramètres du port Pilote Dé	étails Ressources	Général Paramètres du port Pilote Détails Ressources
Bits par seconde :	9600	
Bits de données :	8	Type de périphérique : Ports (COM et LPT)
Parité :	Aucune	Fabricant : (Types de port standard) Emplacement : sur Pont ISA standard PCI
Bits d'arrêt :	1	État du périphérique
Contrôle de flux :	Aucun	Ce périphérique fonctionne correctement.
Avancé	Paramètres par défaut	problèmes.
		Résoudre les problèmes
		Utilisation du périphérique :
		Utiliser ce périphérique (activé)

Paramètres avancés pour COM1	? 🛛
 Utiliser les tampons FIFD (nécessite un circuit UART compatible 16550) Sélectionnez des valeurs basses pour résoudre les problèmes de connexions. Sélectionnez des valeurs élevées pour obtenir de meilleures performances. Tampon de réception : Basse (1) Tampon de transmission : Basse (1) 	OK Annuler Valeurs par défaut
Numéro de port COM : COM1	

USB-422 Paramètres Avancés

Numéro de port COM:			OK
			UK
Longueurs des trames USB			Annuler
Choisir une valeur faible afin de corrig	er l'apparition d'anoma	lies à débit réduit.	lauwa may défa
Choisir une valeur haute afin de privilé	égier la rapidité.		ieurs par dei a
Réception (Octets):	4096 🔽		
Transmission (Octets):	4096 💌		
Options BM		Divers	
Choisir une valeur faible afin de corrig réponse.	er les problèmes de	Enumérateur de périphérique série	
Temps de latence (msec):	4	Imprimante série	
		Invalider si hors tension	
Délais		Notification d'événements inattendus	
Délai d'attente minimum en lecture	0 🗸	Valider RTS à la fermeture du port	
(insec):		Invalider les signaux de contrôle MODEM	à 🗖

Changement de la Latence

En diminuant la latence du Timer on réduit la latence des courts messages de contrôle des machines, mais par la même on diminue le débit de transmission des données. Avec le contrôle de Machine le débit de transmission des données est faible mais la latence est très importante. Nous recommandons de fixer la latence à 1 ou 2 ms, ce qui est équivalent à un délai maximum de 1/20 d'image en PAL et à 1/16 d'image en NTSC pour la liaison USB. Ce délai est le délai de la liaison USB et non pas le délai total du système qui dépend du logiciel du système et du logiciel de l'application utilisé.

Note D: Changement de la Latence avec un Mac

Pour changer la latence sur un système utilisant un Mac, il est nécessaire d'installer un autre driver. Sur le site de Colin Broad on peut trouver, un driver avec une faible latence, un programme d'installation et les instructions nécessaire.

http://www.colinbroad.com/cbsoft/usb422/usb422.html