

Sortie Main (7.1) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Alt (5.1) & Mini (2.0) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
5.1 Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
5.1 Droit	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
5.1 Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
5.1 LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
5.1 Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
5.1 Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Mini Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Mini Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Cue SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Cue 1 Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Cue 1 Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Cue 2 Gauche	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Cue 2 Droite	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
SLS Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
SLS Droite	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Casque Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Casque Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

AFL/D.Mix/Slate/GPIO SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Entrée AFL Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Entrée AFL Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Sortie D.Mix Gauche	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Sortie D.Mix Droite	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Sortie Slate	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
GPIO		6	5	
		5	17	
		4	4	
GPIO		3	16	
		2	3	
		1	15	
GPIO		0	2	
		6	14	
		7	1	

Entrées Main (7.1) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Alt(5.1) & Cue 3 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
5.1 Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
5.1 Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
5.1 Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
5.1 LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté 5.1 Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté 5.1 Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Cue 3 Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Cue 3 Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Stéréo SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Stéréo 1 Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Stéréo 1 Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Stéréo 2 Gauche	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Stéréo 2 Droite	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Stéréo 3 Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Stéréo 3 Droite	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Stéréo 4 Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Stéréo 4 Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées T/B, L/B, Cue 1 & 2 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Ordres Interne	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Ordres Externe	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Retour Écoute 1	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Listen 2	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Cue 1 Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Cue 1 Droite	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Cue 2 Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Cue 2 Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées XPand – 7.1.4 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Avant Gauche Haut	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Avant Droite Haut	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Arrière Haut Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Arrière Haut Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Côté Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
Côté Droit	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Arrière Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Arrière Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties XPand – 7.1 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Avant Gauche Haut	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Avant Droite Haut	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Arrière Haut Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Arrière Haut Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Côté Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
Côté Droit	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Arrière Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Arrière Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	