



Intégration Systèmes SR et RM
Affichage Position des Machines, Tally, Offset, Sélection de Piste
Détails Position des Machines, Offset, Erreur, Indications de Lock & de Record
Contrôle et Indication des Pistes Track Arming

CB Electronics a développé un nouveau logiciel pour interfacer ces systèmes de contrôle multi machines avec les PC fonctionnant sous Windows.

Le CBserver3 communique avec le système SR / RM en utilisant un port série RS-422. Il possède un port d'entrée permettant de piloter complètement le système depuis une télécommande, une machine ou une console.

- **Affichage**

- Affiche le Statuts de toutes les machines du studio.
- Offset et Points de Synchronisation.
- Points d'Entrée et de Sortie d'Enregistrement.
- Accès aux "Setup", du Système, des Machines et des Macros, modification, sauvegarde et rappel.
- Sélection et affichage des Pistes pour chaque Machine.
- Sélection par Machine, par Machine autorisée à l'Enregistrement ou Système suivant le choix de l'utilisateur.
- Affichage de toutes les pistes disponibles.

